

Bruksanvisning for gravemaskinkrok

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

Bruksområde:

Sveisbar krok for gravemaskin.

Sveisingen må kun utføres av faglært sveiser, i henhold til produsentens instruksjer.

Kontrollpunkter før bruk:

- Krok skal være merket med CE, WLL, produsentmerke og sporbarhetsmerking.
- Produktet skal ikke være deformert, korrodert, ha sprekker, hakk eller groper da dette kan forringe produktets egenskaper.
- Sjekk at bevegelige deler fungerer før bruk.
- Sjekk at sperre/låsemekanisme fungerer.
- Sjekk krokåpning for eventuell overbelastning.
- Kroken skal ikke ha varmeskader.
- Slitasje, kutt eller sår skal ikke overskride mer enn 10% av diameter.

Sikker bruk av utstyret:

- Kroken må monteres og brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Velg riktig type og størrelse krok for den aktuelle bruken, med korrekt tillatt arbeidsbelastning.
- Maksimalt tillatt belastning må aldri overskrides.
- Unngå bruk som medfører bøyingskrefter, ustabile laster eller laster som påfører kroken overbelastning.
- Kroker skal brukes slik at belastningen påføres i bunnen av den. Kroken skal ikke belastes på spissen eller mot sperremekanismen, da de ikke er konstruert og sertifisert for dette. Annen måte å belaste kroken på kan resultere i deformasjon eller skade.
- Produktet skal ikke varmebehandles.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk skal kroker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over eller produktet har betydelig slitasje, skal utstyret tas ut av bruk umiddelbart.
- Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker.