

Bruksanvisning for kasteblokk

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

Bruksområde:

Kasteblokk brukes som et hjelpemiddel til å løfte, senke last.

Kontrollpunkter før bruk:

- Kasteblokk skal være merket med CE, WLL, fabrikant, wiredimensjon og sporbarhetsmerking.
- Blokk og sjakkell skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk at mutter og låsesplint på sjakkelen er på plass og i orden.
- Blokken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Se etter at blokken ikke er deformert eller slitt sideveis.
- Kontroller at bevegelige deler kan beveges uten overdreven kraft.

Sikker bruk av utstyret:

- Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.
- Produktet må kobles og brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Unngå bruk som medfører bøyningsskrefter, ustabile laster eller laster som påfører overbelastning.
- Husk at blokkens kapasitet angis i opphenget, dvs. at hver wire ut fra skiven ikke må trekke med mer en halvparten av blokkens kapasitet.
- Bruk ikke annen wire dim. enn det som står på blokken og i produsentens instruksjer.
- Kontroller at anhekningspunkt for sjakkelen er konstruert for å tåle belastningen som blokken evt. blir påført.
- Bevegelige deler bør smøres jevnlig for å sikre at blokken beveger seg slik den skal. Bruk smøreneplene.
- Maksimalt tillatt belastning må aldri overskrides.
- Produktet skal ikke varmebehandles.
- Produktet må ikke komme i kontakt med aggressive kjemikalier, syrer eller damp fra disse.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør blokker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Blokker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Anbefales lagret på et tørt sted.