

# Bruksanvisning for skruklype

## Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsa dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

## Bruksområde:

Skuklyper brukes i løftesystemer som koblingsselement for å sammenkoble løftesett til last.

## Kontrollpunkter før bruk:

- Klypen skal være merket med CE, WLL, fabrikant og sporbarhetsmerking.
- Sjekk at klypen har gyldig dokumentasjon.
- Sjekk at klypen er hel og uten sprekker, forvrengning, deformiteter og annen skade.
- Slike funn kan tyde på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må klypen tas ut av bruk umiddelbart.
- Sjekk at klypen, eller andre komponenter som skal brukes i løftet, ikke er betydelig angrepet av rust da dette kan forringe produktets egenskaper og kapasitet. Sjekk smøring på klypens bevegelige deler.
- Hvis klypen kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.
- Se etter at det ikke er varme/ sveiseskader på klypen.
- Spindelbolten skal kunne skrues både inn og ut, uten bruk av overdreven kraft.
- Sjekk at gripeplaten på motholdet kan kantes til alle sider før klypen monteres, for å sikre optimalt grep mot objektet.
- Hvis det er belegg som f.eks. olje, maling, avskalling osv. der klypen skal monteres på gjenstanden, må dette fjernes helt.

## Sikker bruk av utstyret:

- Klypen skal monteres og brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Velg riktig type klype for den aktuelle bruken, med korrekt tillat arbeidsbelastning. Benytt riktige metoder for bruk av klypene.
- Maksimalt tillatt belastning må aldri overskrides.
- Bruk ikke klypene til annet arbeid enn løfteoperasjoner.
- Klypene skal ikke brukes i forbindelse med følgende løftemetoder:  
Kombinert løfting, løfting med puter, dobbeltløft, løfting av flere gjenstander ved hjelp av separate klemmer festet til samme krok eller løft med klype festet på siden av en gjenstand.
- Bruk ikke klypene til å dra opp stålpuntvegger eller til å løfte dem vertikalt.
- Bruk ikke en klype som et enkelt løftepunkt. Monter minst to klyper i forskjellige posisjoner på gjenstanden som skal løftes slik at gjenstanden kan holdes i balanse og retningen er stabil.
- Løftevinkel for klype og vinkel mellom løfteslings skal være innenfor spesifisert område for hver modell.
- Tykkelsen på gjenstanden som skal løftes må være under spesifisert verdiområde for klypen som skal brukes.
- Før gjenstanden helt inn i kjeften på klypen.
- For klype med låsemekanisme, sørg for at mekanismen er i lås.
- Produktet skal ikke varmebehandles eller brukes i, eller i nærheten av sterk syre eller alkaliske væsker.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

## Bruksanvisning for skruklype

### Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

### Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk skal klypen kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over eller produktet har betydelig slitasje, skal utstyret tas ut av bruk umiddelbart, og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker.
- Hvis bruker er i tvil om grad av slitasje som avdekkes, skal utstyret tas ut av bruk, og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Utstyr som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet, tørt sted.
- Skruklypen skal holdes ren, og bevegelige deler skal smøres opp ved behov, og ved lagring.