

# Bruksanvisning for ankerhode

## Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablad.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

**Bruksområde:** Ankerhoder brukes for å transportere, løfte og montere betongelementer.

## Kontrollpunkter før bruk:

- Ankerhodet skal være merket med CE, WLL, fabrikant og sporbarhetsmerking.
- Se etter at sporet i ankerhodet ikke er utvidet eller på annen måte deformert.
- Sjekk at ankerhodet har ikke deformasjoner, hakk eller varmeskader.
- Før montering av ankerhodet, er det viktig å påse at innstøpt bolt eller flattjern ikke er angrepet av alvorlig rust eller har andre skader.

## Sikker bruk av utstyret:

- Komponenter må kobles og brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Velg riktig type ankerhode for den aktuelle bruken, med korrekt tillatt arbeidsbelastning.
- Unngå bruk som medfører bøyningkrefter, ustabile laster eller laster som påfører overbelastning.
- Maksimalt tillatt belastning må aldri overskrides.
- Produktet skal ikke varmebehandles.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

## Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk skal ankerhodet kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over eller produktet har betydelig slitasje, skal utstyret tas ut av bruk og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker.
- Hvis bruker er i tvil om grad av slitasje som avdekkes, skal utstyret tas ut av bruk og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Ankerhoder som er funnet i orden skal lagres på et egnet, tørt sted.