

Bruksanvisning for bjelkeklype

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsa dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

Bruksområde:

Bjelkeklype brukes i løftesystemer som opphengspunkt for løftesett.

Kontrollpunkter før bruk:

- Klypen skal være merket med CE, WLL, fabrikant og sporbarhetsmerking.
- Sjekk at klypen har gyldig dokumentasjon.
- Sjekk at klypen er hel og uten sprekker, forvrengning, deformiteter og annen skade.
- Slike funn kan tyde på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må klypen tas ut av bruk umiddelbart.
- Sjekk at klypen, eller andre komponenter som skal brukes i løftet, ikke er betydelig angrepet av rust da dette kan forringe produktets egenskaper og kapasitet. Sjekk smøring på klypens bevegelige deler.
- Sjekk at klypen enkelt kan åpnes.
- Hvis klypen kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.
- Bjelken skal være rengjort for løs maling, rust, urenheter, fett, olje eller andre ting som kan medvirke til at klypen ikke fester på en sikker måte.
- Kontroller bjelken for eventuelle deformasjoner, sprekker eller annet som kan indikere svakheter.
- Sjekk at bjelken har en WLL som er i samsvar med klypen og det som skal løftes.

Sikker bruk av utstyret:

- Klypen skal monteres og brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Maksimalt tillatt belastning må aldri overskrides.
- Forsikre deg om at klypen er plassert riktig over tyngdepunktet, og at den ikke vil være utsatt for trekk til siden.
- Før løfteoperasjon finner sted må du forsikre deg om at klypen er korrekt montert, og at løfteinnretningen passer riktig i øyet på klypen.
- Løftevinkel for klype og vinkel mellom løfteslings skal være innenfor spesifisert område for hver modell.
- Produktet skal ikke varmebehandles eller brukes i, eller i nærheten av sterk syre eller alkaliske væsker.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk skal klypen kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over eller produktet har betydelig slitasje, skal utstyret tas ut av bruk umiddelbart, og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker.
- Hvis bruker er i tvil om grad av slitasje som avdekkes, skal utstyret tas ut av bruk, og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Utstyr som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet, tørt sted.
- Bjelkeklypen skal holdes ren, og bevegelige deler skal smøres opp ved behov, og ved lagring.