

## Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

## Bruksområde:

Kjettingstrammer beregnet for surring av last. Bruk i EU krever sperrebolt på krokene. I Norge kan bruk uten sperrebolter på krokene godtas når det kan dokumenteres at last ikke kan gli ut av krokene.

## Kontroll før bruk:

Husk alltid å inspisere kjettingstrammer før bruk for slitasje, sprekker, skade på gjenger eller bøyning. Ikke reparerer kjettingstrammer ved sveising varme eller bøyning da dette kan påvirke lastekapasitet.


## Sikker bruk av utstyret:

Feil bruk av kjettingstrammer kan resultere i alvorlig personskade eller død for en selv eller andre. Feil bruk kan også føre til skade på materiell.

- Last må ikke være større enn WLL for kjettingstrammer eller kjetting.
- Aldri overgå lastegrense (WLL) på kjettingstrammeren. Ved brudd på lastegrensen kan dette føre til alvorlig personskade eller død. Merk at konstruksjonsfaktoren er beregnet ut fra destruktiv kontrollert test i laboratorium som ikke vil gi tilsvarende forhold som faktisk bruk.
- Bruk kun godkjente arm-forlengere for å utløse kjettingstrammeren. Ikke bruk en uoriginal stang for å løse kjettingstrammeren.
- Kjettingstrammer må ikke presses mot annen gjenstand under spenning.
- Plasser kjettingstrammer trygt på gulv/bakken og slik at håndtak kan trekkes for å stramme kjettingen.
- Ikke bruk kjettingstrammer når du står på lasten.
- Ikke bruk kjettingstrammer til løfteoperasjoner.
- Beveg håndtaket med forsiktighet og hold avstand fra bevegelig håndtak da dette kan slå tilbake.
- Sikre håndtaket til kjettingen.
- Produktet skal ikke varmebehandles.
- Bruk alltid utstyret iht. gjeldende lover, forskrifter, standarder og annet internt sikkerhetsreglement.



**ALLTID**  
Les bruks-  
anvisning før  
bruk



**ALLTID**  
Sjekk kjetting-  
strammer før  
bruk



**ALLTID**  
Stram til med  
hånd, ikke bruk  
håndtak-  
forlenger

LC + Dia



**ALLTID**  
Last må ikke  
være større enn  
WLL for  
kjettingstrammer  
eller kjetting

**Generell informasjon**

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

**Inspeksjon/Kontroll etter bruk:**

- Etter bruk skal kjettingstrammer kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, må produktet tas ut av bruk umiddelbart.
- Kjettingstrammer som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet, tørt sted.
- Periodisk renhold og smøring av dreie- og svingpunkt må utføres.