

Bruksanvisning for løpekatt (kjetting drevet og manuell)

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsa dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

Bruksområde:

En kjetting drevet løpekatt håndstyres ved å dra i håndkjettingen, og en manuell løpekatt håndstyres ved å dra i lasten som løftes. Løpekatten ruller på bjelkens nedre flens.

Løpekatten skal monteres på bjelken i et overliggende transportsystem med rette linjer eller buet, hånddrevet traverskran eller søyle-kran.

Kontrollpunkter før bruk:

- Det er brukerens ansvar å påse at korrekt bjelkekapasitet blir brukt.
- Sjekk at opplysningene på merkeskiltet er tydelige og i samsvar med dokumentasjon.
- All kritiske mål skal kontrolleres mot produsentens tekniske dokumentasjon.
- Løpekatt skal ikke ha deformasjoner, skader/slitasje, dype hakk, rust, manglende smøring.
- Kontroller alle lastbærende deler, også de som er montert sammen med løpekatten. Sjekk at lasten er korrekt festet.
- Ved bruk av løpekatt på bjelke skal det alltid være montert endestoppere.
- Se også etter at hjulene har riktig avstand mellom flens og bjelke.
- Kontroller riktig montering, samt at bjelke ikke har deformasjon, slitasje, dype hakk, smuss eller rustskader.
- Kontroller at det er riktig avstand mellom de 4 anti – vipp anordningene og bjelkens underside.
- Kontroller at klaringen mellom løpekattens hjulflens og bjelke er riktig. Den skal være lik på begge sider. En økning av den denne klaringen må ikke finne sted.

Sikker bruk av utstyret:

- Komponenter skal kobles og brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Velg riktig type løpekatt for den aktuelle bruken, med korrekt tillatt arbeidsbelastning.
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Unngå bruk som medfører bøyningkrefter, ustabile laster eller laster som kan påføre overbelastning.
- Ikke bruk løpekatten før du er sikker på at lasten er festet korrekt, og at alt personell er utenfor faresone.
- Lasten må alltid henge rett under senter av løpekatten. Sideveis belastning må ikke forekomme.
- Stopp operasjon umiddelbart hvis håndkjettingen ikke kan dras eller kjettingens drakraft er større enn normalt.
- For å unngå at ledd forskyver seg på kjettingen, må man ikke dra håndkjettingen hvis den ligger skrått i forhold til håndhjulet.
- Lager, tannhjul og bjelkens overflate bør smøres jevnlig. Bolter og mutre bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de ikke er løsnet.
- Løpekatten må ikke forlates hvis det henger last i den.
- Løpekatten kan brukes i temperaturområde mellom -10° C og +50° C. Ved ekstreme arbeidsforhold ta kontakt med leverandør / produsent.
- Må ikke brukes i eksplosive områder eller områder som er utsatt for sterke syrer eller alkalier.
- Ikke løft eller transporter last mens personell befinner seg i faresonen.
- Ikke bruk løpekatten til transport av personer.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

Inspeksjon/Vedlikehold etter bruk:

- Etter at produktet har vært i bruk skal dette kontrolleres for slitasje, skader og defekter som kan ha oppstått.
- Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over eller produktet har betydelig slitasje, skal utstyret tas ut av bruk umiddelbart, og legges til side for sakkyndig kontroll, eventuelt reparasjon.
- Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker. Bruk alltid godkjent servicetekniker.
- Hvis bruker er i tvil om grad av slitasje som avdekkes, skal utstyret tas ut av bruk, og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Lager, tannhjul og bjelkens overflate bør smøres jevnlig. Bolter og mutre bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de ikke er løsnet. Utstyret lagres på et dertil egnet, tørt sted.