

Bruksanvisning for surrekjetting

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Bruksområde:

Sikring av last

Kontrollpunkter før bruk:

Sjekk at merkebrikke er synlig og lesbar, og at opplysningene stemmer med produktet.

Kontroller at det ikke er:

- Brudd eller skad på kjetting og komponenter.
- Friksjons- eller varmeskader.
- Deformasjon eller rust på.
- Forsikre deg om at surringspunktene på kjøretøyet og / eller lasten er av tilstrekkelig styrke.

Sikker bruk av utstyret:

- Velg riktig type surrekjetting for den aktuelle bruken, med korrekt tillat arbeidsbelastning.
- Forsikre deg om at kjetting er beskyttet mot skarp og liten radius kant med egnet pakking eller kantbeskyttelse.
- Påse at kjetting ikke har knuter eller er vridd.
- Overskrid ikke lashing capacity (LC).
- Forsikre deg om at surrekjetting er strammet riktig.
- Husk å etterstramme surrekjettingen i løpet av transporten.
- Surrekjetting må ikke utsettes for varmebehandling, kjemikalier, syrer.
- Før surrekjetting frigjøres må man forsikre seg om at lasten er stabil slik at den ikke kan falle ned.
- Påse at alle lastesurringene er frigjort før lasten løftes.

ADVARSEL: SURREKJETTING MÅ IKKE BENYTTES TIL LØFT

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

Kontroller at utstyret ikke viser tegn på skade. Dersom en påviser følgende skal surrekjettingen kasseres:

- Bøyd, hakk eller deformasjon på kjettinglenker.
- Brudd eller skad på koblingsløyker, kroker, sikkerhetslåser.
- Friksjons- eller varmeskader
- For langvarig lagring skal lagringsområdet være tørt, rent og fri for forurensninger.